

ICS 65.060.10  
T 60



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 6960.7—1995

---

## 拖拉机术语 驾驶室、驾驶座和覆盖件

Tractor terminology—  
Cab, seat and sheet metal

1995-12-14 发布

1996-06-01 实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
拖 拉 机 术 语  
驾 驶 室、驾 驶 座 和 覆 盖 件

GB/T 6960.7—1995

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1996年8月第一版 2006年4月电子版制作

\*

书号:155066·1-25757

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 拖拉机术语 驾驶室、驾驶座和覆盖件

GB/T 6960.7—1995

代替 GB 6960.1—86 部分

Tractor terminology—  
Cab, seat and sheet metal

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了拖拉机驾驶室、驾驶座和覆盖件等的术语、定义和对应的英文名称。  
本标准适用于拖拉机。

### 2 术语

#### 2.1 驾驶室 cab

包封驾驶员工作空间并为驾驶员提供安全防护、改善工作环境的薄壳型装置。

##### 2.1.1 简易驾驶室 simple cab

为驾驶员挡风避雨及容身区提供安全防护的驾驶室。

##### 2.1.2 舒适驾驶室 comfort cab

具有完善的安全防护设施,良好的隔声、防振效果,配备空调或采暖和通风系统等,能为驾驶员提供舒适工作环境的驾驶室。

##### 2.1.3 安全架 safety pole

以立柱组成的安全防护装置,在拖拉机发生翻车事故时为驾驶员提供容身区。

##### 2.1.4 翻车防护装置 roll-over protective structure

指驾驶室骨架或安全架,能在拖拉机发生翻车事故时,对处于容身区内的驾驶员提供防护。

##### 2.1.5 驾驶员工作空间 operator's workplace

以纵向中心面和驾驶座标志点为基准所规定的驾驶员进行正常操作所需的最小空间尺寸。

##### 2.1.6 容身区 clearance zone

以纵向中心面和驾驶座标志点为基准所规定的一个供驾驶员容身的空间范围。

##### 2.1.7 门道 access doorway

指驾驶室门框尺寸和门打开时驾驶员进门前的通道尺寸。

##### 2.1.8 紧急出口 emergency exit

指能从驾驶室里面打开并安全脱险的出口,也包括正常的驾驶室门。

##### 2.1.9 加压系统 pressurization system

通过向驾驶室充气加压,维持室内正静压差的全套装置。

##### 2.1.10 采暖和通风系统 heating and ventilation system

使驾驶室内空气加温并控制其流速和方向的装置。

##### 2.1.11 空调系统 air-conditioning system

用来调节驾驶室内温度并进行换气的装置,可起制冷和加温作用。